




---

**DRY**

SB TROCKNUNGSANLAGE  
SELF SERVICE DRYING SYSTEM



**BEDIENUNGSANLEITUNG**  
AB SEITE 2

**OWNER'S MANUAL**  
FROM PAGE 19

**230V VERSION**

# DIE GRUNDLAGEN DER FAHRZEUTROCKNUNG

## Bei der Autowäsche gibt es zwei Arten der Trocknung

1. Das Abstreifen oder eine mechanische Entfernung des Wassers von der Oberfläche des Fahrzeugs.
2. Die Verdunstung oder eine Änderung des Aggregatzustands der Feuchtigkeit von einer Flüssigkeit zu einem Gas (Wasserdampf).

Der Mosmatic-DRY verwendet den Abstreifprozess als Hauptmittel zur Entfernung des Wassers von der Oberfläche des Fahrzeugs. Es tritt nur eine geringe Erwärmung als Begleiterscheinung der Gebläsetätigkeit und der Beschleunigung der Luftmoleküle in der Anlage auf. Diese Erwärmung stellt sich nach kurzer Gebrauchsduer ein und beträgt im Allgemeinen weniger als 5°C im Vergleich zur Umgebungstemperatur. Die Hauptfunktion des Luftstroms, der das Fahrzeug trocknet, ist das Auftreffen der Luftmoleküle auf der Fahrzeugoberfläche und dem darauf befindlichen Wasser. Zur Maximierung dieser Abstreiffunktion verwenden wir eine speziell entwickelte Düse zusammen mit Luftstromerzeugern (Gebläsen) in der passenden Grösse, die auf Luftmessertechnologie basieren.

## Was ist ein Luftpfeil?

Luftmessere werden schon seit Jahrzehnten als Lösung eingesetzt, wenn es um die Erledigung schwieriger Trocknungs- und Abstreifarbeiten geht. Luftmessere bieten eine schnelle Trocknungsleistung bei der Flaschenabfüllung, der Nahrungsmittelverarbeitung, bei Baustoffen, bei der spanabhebenden Bearbeitung, beim Stanzen und bei vielen anderen industriellen Anwendungen, die eine hohe Trocknungsgeschwindigkeit und „knochentrockene“ Resultate erfordern. Normalerweise werden ein oder mehrere Luftmessere neben einer Fertigungsstrasse angebracht, um die Artikel oder Teile zu trocknen, während sie mit hoher Geschwindigkeit durch den ‚Luftvorhang‘ fahren.

## Warum sind diese Vorrichtungen so effektiv?

Die Trocknungskraft des Luftpfeiles basiert auf den aerodynamischen Eigenschaften von Fluiden (wie z.B. Luft oder Wasser) unter bestimmten Strömungsverhältnissen - laminare Strömung (zirkulationsfreie Potentialströmung) im Gegensatz zu turbulenten Strömung. Die Mündungsform des Luftpfeiles begünstigt eine laminare Strömung, die die Ausgangsrichtung des Luftstromes behält. Im Falle unseres Trockners wird dadurch ein viel höherer Anteil der vom Gebläsesystem für die Wasserabstreifkraft verliehenen

Ausgangskraft und –energie beibehalten, wenn der Luftstrom auf die Fahrzeugoberfläche auftrifft. Der Luftstrom aus einem typischen Trockner mit runder Düse (Mündung) erzeugt eine turbulente Luftströmung, die schnell in Wirbel übergeht – kraftraubende Verwirbelungen, die auch auf der Fahrzeugoberfläche unregelmäßige Strömungsmuster und eine Wiederbenetzung bereits getrockneter Flächen verursachen. Zusätzlich kann die Mosmatic-DRY-Düse, da sie eine breitflächige Strömung erzeugt, viel dichter am Fahrzeug platziert werden und dabei immer noch „breitbahnhig“ trocknen.

## Was hat das alles mit dem Trocknen von Autos zu tun?

Sehen Sie sich die Fotos unten auf dieser Seite an. Beide Fotos wurden am gleichen Tag unter den gleichen Bedingungen und vom gleichen Fahrzeug aufgenommen – mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen.

Achten Sie auf den Unterschied im Bewegungsmuster der Wassertropfen. Der Trockner mit der runden Düse (Foto unten links) verteilt die Wassertropfen in einem kreisförmigen Muster – das Wasser läuft in alle Richtungen.

Die Mosmatic-DRY-Düse (Foto unten rechts) erzeugt eine laminare Strömung über die Fahrzeugoberfläche hin, die bewirkt, dass die Wassertropfen alle in die gleiche Richtung getrieben werden.

Beachten Sie auch den Abstand zwischen der Düse und der Fahrzeugoberfläche. Der Trockner mit der runden Mündung muss in beträchtlich grösserem Abstand zum Fahrzeug gehalten werden, um eine mit den Ergebnissen des Mosmatic-DRY vergleichbare Trocknungsbahn zu erzeugen. Dadurch wird die Energie oder Kraft des Luftstroms beim Auftreffen auf die Wassertropfen stark verringert. Tatsächlich nimmt bei grösser werdender Entfernung der Düse zur Oberfläche die Kraft des auf die Oberfläche auftreffenden Luftstroms um die Abstandsänderung im Quadrat ab (quadratisches Abstandsverhältnis). Diese Eigenschaft des Mosmatic-DRY ermöglicht es Ihren Kunden, das Werkzeug schneller über die Fahrzeugoberflächen zu führen – und da Mosmatic-DRY keine Wiederbenetzung der Oberfläche verursacht, können sie sich über ein vollkommen trockenes Auto – oder Motorrad – freuen.

Luftströmung mit anderen Produkten.



# INHALTSVERZEICHNIS

<b>Die Grundlagen der Fahrzeugtrocknung</b>	<b>2</b>	<b>Inbetriebnahme- / Betriebsanleitung</b>	<b>11</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Bei der Autowäsche gibt es zwei Arten der Trocknung</li> <li>Was ist ein Luftpumpe?</li> <li>Warum sind diese Vorrichtungen so effektiv?</li> <li>Was hat das alles mit dem Trocknen von Autos zu tun?</li> </ul>		<b>Erste Inbetriebnahme</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Inbetriebnahme-Test</li> <li>Wiederaufsetzen der Abdeckung des Power Pack-Schalschranks</li> </ul>	11
<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>3</b>	<b>Betrieb</b>	<b>12</b>
<b>Wichtige Unfallverhütungsvorschriften</b>	<b>4</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Steuerungen</li> <li>Gebrauch der Düse – Trocknungstechnik</li> </ul>	
<b>Produkt-Leitfaden</b>	<b>5</b>	<b>Wartungsanleitung</b>	<b>13</b>
Betriebsgrundlagen für die Produktwahl <ul style="list-style-type: none"> <li>Typische Wandinstallation</li> <li>Produktwahl: Die Flexibilität von Mosmatic</li> <li>Grundlagen der Mosmatic-DRY-Anlage</li> </ul>	5	<b>Regelmässige Wartung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Wöchentlich</li> <li>Quartals-Check</li> <li>Wiederaufsetzen der Abdeckung des Power Pack-Schalschranks</li> <li>Eine Schmierung ist nicht erforderlich</li> </ul>	13
<b>Montageanleitung</b>	<b>6</b>	<b>NeoGlide™</b>	<b>14</b>
Allgemeine Montageanweisungen <ul style="list-style-type: none"> <li>STOP! Vor Montagebeginn lesen</li> <li>Allgemeine Montageanleitung</li> </ul>	6	<b>Austausch der Einsätze</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Herausnehmen der Einsätze</li> <li>Montage der neuen Einsätze</li> <li>Sichern der Einsätze</li> </ul>	14
Platzierung in der Waschbox <ul style="list-style-type: none"> <li>Platzierung an der Wand</li> <li>Mosmatic-DRY-Abmessungen</li> </ul>	6	<b>Ersatzteile</b>	<b>15</b>
Ausführliche Anleitung für LU Luftsystem-Ausleger	7	Gehäuse Zubehör für Luftsysteme Elektrisch Zubehör und Schlauchteile Beschilderung	15
Ausführliche Montageanleitung für das Power Pack	8	<b>Eingeschränkte Gewährleistung</b>	<b>18</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Entnahme des Power Packs aus der Verpackung</li> <li>Positionierung und Befestigung der Montageplatte an der Waschboxwand</li> <li>Vorbereitung des Trockners für die Montage an der Wand</li> <li>Montage des Mosmatic-DRY Power Packs auf der Wandmontageplatte</li> <li>Einsetzen der Leuchten</li> <li>Anschluss des Power Packs an den Schlauchverbinder</li> <li>Anschluss der Kabel für den Düsensteuerungsschalter</li> <li>Endgültiger Anschluss des Schlauchs</li> </ul>			
Schaltverbindungen	9		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Wichtige Unfallverhütungsvorschriften</li> <li>Stromanschluss</li> </ul>			
Schaltverbindungen (Teilzeichnung)	10		

# WICHTIGE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN

**Bei der Benutzung eines elektrischen Geräts sollten immer grundlegende Vorsichtsmassnahmen getroffen werden. Dazu gehört:**

**VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES  
ALLE ANLEITUNGEN LESEN.**

## Achtung!

Trennen Sie vor der Wartung alle Anschlüsse vom Stromnetz, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu verhindern.

## Vorsicht – zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schlägen oder Verletzungen

Nur für den gewerblichen Gebrauch. Darf nur so verwendet werden wie in der Bedienungsanleitung beschrieben. Nur mit Sonderausstattungen und Zubehörteilen des Herstellers verwenden. Keine Gegenstände in die Öffnungen stecken. Nicht verwenden, wenn eine Öffnung blockiert ist; von Staub, Fusseln, Haaren und allem, was den Luftstrom reduzieren könnte, freihalten. Haare, locker sitzender Kleidung, Finger und alle Körperteile von Öffnungen und beweglichen Teilen fernhalten. Nicht auf Personen, brennende oder rauchende Gegenstände wie z.B. Zigaretten, Streichhölzer oder heiße Asche richten. Nicht in der Nähe von brennbaren oder feuergefährlichen Flüssigkeiten wie z. B. Benzin verwenden oder in Bereichen, wo diese vorhanden sind. Verwendung auf eigene Gefahr.

## Erdungsvorschriften

Dieses Gerät muss über ein geerdetes metallenes, permanentes Leitungssystem geerdet werden, oder es muss ein Geräteschutzleiter mit den Stromleitern mit verlegt und an die Masseklemme oder den Erdleiter am Gerät angeschlossen werden. Bei Gerätestörungen oder -ausfällen bietet die Erdung den Weg des geringsten Widerstands für den Strom, um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu reduzieren.

## Vorsicht

Bei unsachgemäßem Anschluss an den Geräteschutzleiter besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages. Fragen Sie bei einem qualifizierten Elektriker oder Kundendiensttechniker nach, wenn Sie nicht sicher sind, ob das Gerät korrekt geerdet ist.

## Gefahr

Dieses Gerät enthält Teile wie z. B. Schalter, Motoren u. ä., die Lichtbögen oder Funken erzeugen können, wodurch eine Explosion ausgelöst werden kann. Auf Tankstellen und Raststätten horizontal mindestens 6m von den Aussengehäusen aller Zapfsäulen entfernt und mindestens 0.5m über dem Zufahrtsweg oder dem Boden anbringen.



## Mosmatic-DRY

sollte nur für jene Anwendungen benutzt werden, die in unserem Katalog angegeben sind.


Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an Mosmatic. Gewährleistungen und Verkaufsbedingungen werden durch diese Vorschriften nicht ausgeweitet oder geändert.

# PRODUKT-LEITFÄDEN

## Betriebsgrundlagen für die Produktwahl

### Typische Wandinstallation

(stellt Hauptkomponenten des Systems dar)



### Produktwahl: Die Flexibilität von Mosmatic

Der Mosmatic-DRY wurde so entwickelt, dass er als Anlage zusammen mit der Power Pack-Einheit und einem Ausleger der Mosmatic-Luftsystemkreisel-Serie „LU“ in jeder SB-Waschbox installiert werden kann.

Das Power Pack wird am besten nahe am Ausleger angebracht und mit einem biegsamen Schlauch, der mit dem System mitgeliefert wird, mit dem Ausleger verbunden. Ein Wandhalter (in Holsterform) zur Aufbewahrung der Düse sowie Angaben zu seiner Positionierung an einer Wand oder einem Pfosten bei der Montage werden auch mitgeliefert. Die Zeichnung oben zeigt die Hauptbestandteile und ihre Platzierung in einer typischen wandmontierten Einrichtung.

### Grundlagen der Mosmatic-DRY-Anlage

Der Mosmatic-DRY-Fahrzeugtrockner wurde für den Gebrauch in Waschboxen entwickelt, wo er an einem Pfosten oder einer Wandfläche montiert werden kann. Er kann aber auch auf dem Dachboden oder im Zwischengeschoss des Gebäudes installiert werden. Diese Flexibilität wird durch die Kombination von Mosmatic-DRY mit dem entsprechenden Ausleger der LU-Luftsystemserie erreicht.

Mosmatic LU-Ausleger sind für die Montage an der Wand, an der Decke oder sogar freistehend erhältlich, wenn sie mit dem Systemständer kombiniert werden. Mehr Informationen erhalten Sie in den neuesten Mosmatic-Katalogen, der Mosmatic Webseite oder von Ihrem Händler.

# MONTAGEANLEITUNG

## Allgemeine Montageanweisungen

**STOP! Vor Montagebeginn lesen**  
**Allgemeine Montageanleitung**

## Platzierung in der Waschbox


### Platzierung an der Wand

Die Positionierung der Mosmatic-DRY-Anlage beginnt mit der Bestimmung des Platzes für den Mosmatic LU Luftsystem-Ausleger. Der Ausleger sollte so angebracht werden, dass er frei und ohne Behinderung schwenken kann. Überprüfen Sie vor der Montage des Auslegers die Platzverhältnisse Ihrer Box mit Hilfe der nachfolgenden Tabelle. Der Ausleger wird mittels einer Montageplatte an der Wand, der Decke oder einem Pfosten befestigt. Der Ausleger sollte im Allgemeinen so nahe wie möglich an der Boxendecke platziert werden, ohne die Boxenbeleuchtung, andere Ausleger oder Vorrichtungen zu beeinträchtigen. Das schafft möglichst viel Platz für Fahrzeuge und sorgt im Falle einer Wand- oder Pfostenmontage auch bestens dafür, dass Fußgänger sich nicht verletzen. Es ist auch besser, die Schwenkkäse des Auslegers möglichst nahe an der Waschboxmitte zu platzieren, damit der ganze Bereich der Waschbox gut abgedeckt ist. Das Power Pack sollte so nahe wie möglich an der Montageplatte des Auslegers montiert werden, damit die Luft möglichst gut strömen kann und die beste Leistung erzielt wird.

Art. Nr.	Beschreibung	Länge	Gesamtlänge
60.310	LU-D Luftsystemkreisel gerade für Deckenmontage, Anschluss seitlich	1600mm/63"	1600mm/63"
60.311	LU-W Luftsystemkreisel gerade für Wandmontage, Anschluss unten	1600mm/63"	1600mm/63"
60.312	LU-B Luftsystemständer 360°	1600mm/63"	1600mm/63"
60.313	LU-D Luftsystemkreisel gerade für Deckenmontage, Anschluss oben	1600mm/63"	1600mm/63"
60.314	90° Rohrbogen	150mm/6"	1750mm/69"
60.315	Verlängerung	1000mm/39"	2600mm/102"
60.324	LU-DZ Luftsystemkreisel "Z" für Deckenmontage, Anschluss seitlich	1550mm/61"	1550mm/61"
60.326	LU-DZ Luftsystemkreisel "Z" für Deckenmontage, Anschluss oben	1550mm/61"	1550mm/61"

### Mosmatic-DRY-Abmessungen

Das nachfolgende Schema gibt die Abmessungen des Mosmatic-DRY-Schalschranks in Bezug auf die Mittellinie des Schlauchanschlusses an. Gewöhnlich ist es am besten, das Power Pack des Trockners so zu platzieren, dass der Schlauchanschluss in einer Linie mit der Mittellinie der Montageplatte des Auslegersystems liegt.




## Ausführliche Anleitung für LU Luftsystem-Ausleger

### Ausführliche Montageanleitung für den Mosmatic LU Luftsystem-Ausleger

Bereiten Sie die Mosmatic LU Luftsystemausleger-Baugruppe vor, indem Sie den Ausleger, Verlängerungen (falls verwendet) und den Rohrbogen zusammenbauen. Stellen Sie sicher, dass die Klemmringe der Anschlussstücke gut angezogen sind.

**TIPP:** Ziehen Sie, bevor Sie den Ausleger an der Wand oder am Pfosten befestigen, einen Führungsdrat oder eine Schnur durch das Auslegerrohr, und zwar vom Drehgelenk bis zu dem Ende, an dem der Schlauch befestigt wird. Das erleichtert das Einziehen der Steuerkabel für den Düsen schalter.

1. Mosmatic schreibt vor, dass der Ausleger mit 4 Schrauben mit 12mm Durchmesser (z. B. M12) an der Wand befestigt wird. Ver gewissern Sie sich, dass die verwendeten Schrauben jeweils eine Tragkraft von 30'000 N haben. Markieren und bohren Sie die Löcher entsprechend der Abbildung rechts und gemäss der Anleitung des Schraubenherstellers.



2. Benutzen Sie die Führungsschnur, um die Kabel (rot und schwarz) für den an der Düse montierten Strömungsschalter in den Ausleger einzuziehen.

3. Befestigen Sie den Luftschauch (4.5m) mit der bereitgestellten Manschette am Ende des Auslegers. Klemmen Sie ihn gut fest.

4. Justieren Sie die „Ruhe“-Position des Auslegers, indem Sie die Montageplatte des Auslegers in den winkligen Schlitten drehen. Tipp: Montieren Sie den Ausleger leicht schräg um zu erreichen, dass er nach Verwendung in die Ursprungposition zurück fährt. Be festigen Sie den Schlauchverbinder (vom Power Pack zum Ausleger) erst, wenn das Power Pack montiert ist.

### LU-2"DZ (Luftsystemkreisel «Z» für Deckenmontage)



### LU-D (Luftsystemkreisel gerade für Deckenmontage)



### LU-W (Luftsystemkreisel gerade für Wandmontage)



# Ausführliche Montageanleitung für das Power Pack

## **Entnahme des Power Packs aus der Verpackung**

1. Nehmen Sie die Power Pack-Baugruppe vom Verpackungsbrett, indem Sie die Rückhalteschraube unten am hinteren Rahmen lösen. Die Schraube wird nicht mehr benötigt.
2. Entfernen Sie die Kunststoffabdeckung des Schalschranks. Lösen Sie die beiden Schlitz-Rückhalteschrauben in der Mitte der Abdeckungsseiten.
3. Schieben Sie die Abdeckung nach vorn – fort von der rostfreien Montageplatte und der Rückwand der Hauptbaugruppe.

## **Positionierung und Befestigung der Montageplatte an der Waschboxwand**

1. Positionieren Sie die Montageplatte in den Lotrechten wie in „Platzierung in der Waschbox“ beschrieben.
2. Halten Sie die Wandmontageplatte an die Wand und benutzen Sie eine Wasserwaage, um sie richtig auszurichten. Benutzen Sie die beiden Löcher in der Mitte, um die Befestigungspunkte in der Lotrechten ordentlich zu bestimmen.
3. Markieren Sie die beiden äusseren Löcher – hier wird die Montageplatte an der Wand befestigt. Die Löcher in der Mitte werden nicht zur Befestigung der Platte an der Wand benutzt.
4. Bohren Sie die Löcher mit dem entsprechenden Durchmesser (achten Sie die Anleitung des Anker-/Schraubenherstellers genau).
5. Setzen Sie die Maueranker ein und befestigen Sie die Wandmontageplatte gemäss den Anleitungen des Herstellers.
6. Richten Sie die Platte aus und ziehen Sie die Schrauben fest an.

## **Vorbereitung des Trockners für die Montage an der Wand**

1. Wenn der Strom am Power Pack von oben angeschlossen soll, entfernen Sie die Verschlusskappe aus Kunststoff oben auf der Einheit. (Wo sich diese befindet, sehen Sie auf dem Schaltbild auf der Seite „Schaltverbindungen“.)
2. Wenn der Stromanschluss von hinten erfolgen soll:
  - a. Stellen Sie eine geeignete wasserdichte Verbindung gemäss örtlichen und nationalen Elektrovorschriften her. Wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, wenn Sie wegen des Verfahrens unsicher sind.
  - b. Lassen Sie die Kunststoffkappe oben auf der Einheit an ihrem Platz. NICHT ENTFERNEN.

## **Montage des Momatic-DRY Power Packs auf der Wandmontageplatte**

1. Messen Sie 38 cm unterhalb der Unterkante des Einlassnippels des Wandauslegers ab. Dorthin kommt/en die oberste(n) Bohrung(en) zur Befestigung der Montageplatte an der Stützwand oder am Stützpfeiler. (Für die Wandmontage die beiden äusseren Löcher benutzen, für die Montage an Pfosten oder Masten das Loch/die Löcher in der Mitte benutzen.)
2. Entfernen Sie die Schalschranksabdeckung aus Kunststoff und heben Sie die Hauptbaugruppe von der Montageplatte.
3. Montieren Sie die Montageplatte mit Hilfe der in Schritt 1 gebohrten Löcher. Benutzen Sie geeignete Schrauben mit einer Tragfähigkeit von 35 kg.
4. Hängen Sie die Hauptbaugruppe des Momatic-DRY mit Hilfe der an den Kanten der Platte befindlichen vier Haken an die Montageplatte. Sichern Sie die Hauptbaugruppe an der Montageplatte, indem Sie die Haken zur Seite umbiegen, um eine Trennung zu verhindern.

## **Einsetzen der Leuchten**

Nehmen Sie die Leuchten aus dem Behälter. Empfohlen werden 23 Watt Kompakteuchtstofflampen. Benutzen Sie keine Glühlampen. Fassen Sie die Lampen nicht am Glas an, sondern benutzen Sie den Keramik-Unterteil (Vorschaltgerät), um die Lampe in den Sockel am Power Pack zu drehen.

## **Anschluss des Power Packs an den Schlauchverbinder**

Lösen Sie die obere Schelle an der Luftauslasskupplung aus schwarzem Gummi am Power Pack. Entfernen Sie die Schelle nicht. Setzen Sie das „manschettenlose“ Ende des Schlauchverbinder in die Kupplung ein und schieben Sie den Schlauch gut in die Kupplung und das rostfreie Rohr des Power Packs. (Das erleichtert die Platzierung der Schlauchmanschette auf dem Auslegereinlassnippel nach dem nächsten Schritt.)

## **Anschluss der Kabel für den Düsensteuerungsschalter**

Bevor Sie den Schlauch endgültig an den Ausleger anschliessen, verbinden Sie die roten und schwarzen Kabel vom Power Pack mit den roten und schwarzen Kabeln vom Schlauch und der Düse (die während des Montagevorgangs in den Ausleger eingezogen wurden).

## **Endgültiger Anschluss des Schlauchs**

Schieben Sie das „Manschetten“-Ende des Schlauchverbinder auf den Auslegereinlassnippel und sichern Sie es mit der Schelle.

## Schaltverbindungen

### Wichtige Unfallverhütungsvorschriften

LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTS ALLE ANLEITUNGEN.

Anschluss an die Stromversorgung. Diese Einheit benötigt einen einzelnen 20AMP 230V AC-Stromkreis. Prüfen Sie örtliche Vorschriften und Anforderungen und sehen Sie auf der Seite „WICHTIGE UNFALLVERHÜTUNGSVORSCHRIFTEN“ in dieser Anleitung nach.

**VORSICHT, GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES.** VOR BEGNN UND VOR WARTUNG ODER MONTAGEARBEITEN STROMZU FUHR UNTERBRECHEN. LASSEN SIE SICH HELFEN, WENN SIE BEI DIESEN VERFAHREN UNSICHER SIND.


### Stromanschluss

Zur Stromzufuhr siehe nachfolgende Abbildung. Stellen Sie sicher, dass Sie die Einheit mit Hilfe des Erdungsstifts auf der Rückwand des Power Packs vorschriftsgemäss erden. Lesen und befolgen Sie immer örtliche, regionale und landesweite Vorschriften zur Elektrik. Wo sich die einzelnen Anschlüsse befinden, sehen Sie in der nachfolgenden Abbildung.


### Vorsicht

Unterbrechen Sie vor der Wartung alle Netzzanschlüsse, um die Gefahr eines elektrischen Schlag zu reduzieren.

Vom Monteur bereitgestellte Isolierrohre für elektrische Leitungen und Steuerkabel – laut Spezifikation durch geltende Vorschriften



## Schaltverbindungen (Teilzeichnung)



→ Konstruktion mit einzelnen Stromkreis  
20A, 230VAC

→ Steuerverbindungen mit niedriger Spannung zum  
Waschwahl-Stromkreis  
24V

# INBETRIEBAHME- / BETRIEBSANLEITUNG

## Erste Inbetriebnahme

### **Checkliste am Ende der Montage (Abdeckung des Power Packs zunächst nicht schliessen)**

1. Vergewissern Sie sich, dass der Ausleger korrekt montiert wurde und alle Anschlüsse sicher sind.
2. Vergewissern Sie sich, dass die Baugruppe aus Schlauch und Düse sicher am Ausleger befestigt ist.
3. Prüfen Sie, dass die Drähte des Düsenhalters durch Luftschauch, Ausleger und Schlauchverbinder führen und ordentlich an die Kabel im Inneren des Power Packs angeschlossen sind.
4. Prüfen Sie, dass die Leuchten eingesetzt wurden. Fassen Sie die Lampen nicht am Glas an.
5. Inspizieren Sie die Schaltverbindungen um sicherzustellen, dass sie mit den richtigen Kabeln vom Steuerschienenmodul verbunden wurden.
6. Stellen Sie sicher, dass die Erdungskabel von den Stromzuführkreisläufen vorschriftsgemäß mit dem Erdungsposten verbunden sind.
7. Inspizieren Sie die 24V AC-Steuerkabel, um sicherzustellen, dass sie vom Autowaschbox-Serviceschalter zum blauen (spannungsführenden) und gelben Kabel des Power Pack-Steuermoduls (DIN-Schiene) führen und angeschlossen sind.
8. Vergewissern Sie sich, dass die Überlastschalter des Power Packs (auf der linken Seite des DIN-Schienen-Steuermoduls) eingeschaltet sind („ON“).
9. Stellen Sie sicher, dass die Power Pack-Abschalter (am linken Ende des DIN-Schienen-Steuermoduls) geschlossen sind (ON).
10. Schalten Sie den Strom für beide 230V AC-Stromkreise am Bedienungspult für den Strom für die Autowäsche ein („ON“).
11. Abdeckung schliessen.

12. Das Power Pack ist jetzt bereit für die Testphase.

### **Inbetriebnahme-Test**

**ACHTUNG: GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. STROMFÜHRende ELEKTRISCHE TEILE NICHT BERÜHREN. EIN ELEKTRISCHER SCHLAG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.**

1. Starten Sie den Autowaschzyklus.
2. Wählen Sie den „AirDry“-Service. Das setzt das Gebläse Nr. 1 in Betrieb.
3. Drücken Sie auf den Düsenhalter.
4. Das setzt das Gebläse Nr. 2 in Betrieb und Mosmatic-DRY sollte jetzt voll betriebsfähig sein.
5. Entfernen Sie die Abdeckung des Power Packs, um die Schalt- und Steurelemente der Einheit zu prüfen (siehe unten).
6. Prüfen Sie beide Festkörperrelais – sie befinden sich in der Mitte des Power Pack-Steuerungsmoduls – die kleinen grünen LED-Dioden, die Spulenaktivität anzeigen, sollten leuchten. Schalten Sie die Einheit mit Hilfe des Düsenhalters durch die Zyklen EIN-AUS-EIN. Die Einstellung „auto“ des Power Packs schaltet auf die OFF-Position („AUS“), wenn der Waschboxschalter auf eine andere Funktion oder auf OFF (AUS) gestellt oder die eingestellte Zeit überschritten wird. Das Gebläse Nr. 1 läuft immer dann, wenn der „Dry“-Arbeitszyklus aktiviert ist.
7. Prüfen Sie, ob beide Motoren funktionieren, indem Sie unabhängig voneinander jeden Überlastschalter „öffnen“ (auf „OFF“ – AUS stellen). Führen Sie diesen Test an Überlastschalter Nr. 1 durch:
  - A. Schalten Sie auf „OFF“ – prüfen Sie, ob Motor 1 abschaltet
  - B. Schalten Sie zurück auf „ON“ – prüfen Sie, ob Motor 1 wieder anläuft
  - C. Wiederholen Sie den Test mit Überlastschalter Nr. 2.

### **Wiederaufsetzen der Abdeckung des Power Pack-Schachtschranks**

1. Führen Sie die inneren Klemmen der Schaltschrankabdeckung unterhalb der oberen Flansche des Power Pack-„Einlassrahmens“ ein. Die Flansche des „Einlassrahmens“ sollten an ihren Platz zwischen der Außenwand der Kunststoffhaube und den inneren rostfreien Halteklemmen gleiten.
2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten auf die Tafel der Hauptbaugruppe, bis der Bodenflansch der Haube sicher auf der Tafel sitzt.
3. Setzen Sie die beiden 1/4"-20 Schlitz-Rückhalteschrauben an ihrem Platz an den Seiten der Kunststoffhaube ein und ziehen Sie sie fest an. Es kann sein, dass die Haube leicht nach oben gebogen werden muss, damit die Rückhalteschrauben in die Gewindeeinsetz-buchsen auf der Hauptbaugruppe eingesetzt werden können.

## Betrieb


### Steuerungen

A. Die Zeitschaltuhr für die Waschbox muss laufen und die Funktion „Air Dry“ oder „Dryer“ muss gewählt worden sein.

B. Die Mosmatic-DRY-Funktion „startet“, wenn die oben erwähnten Bedingungen erfüllt sind, jedoch arbeitet zu dieser Zeit nur ein Gebläse, um dem Kunden zu signalisieren, dass das System funktioniert. Der Trockner gibt erst eine Trocknungsleistung, wenn der Stellschalter an der Düse zur Aktivierung der Luftströmung gedrückt wird.

**HINWEIS:** Dieser Schalter ist ein Momentschalter und muss nicht die ganze Zeit hinunter gedrückt werden. Der Schalter muss nur kurz berührt werden, damit er aktiviert wird. Der Zweck des Steuerschalters an der Düse liegt darin, sicherzustellen, dass der Benutzer die Düse in der Hand hält, bevor die Luft zu strömen beginnt.

C. Der Luftstrom wird entweder durch erneutes Drücken des Düsen-schalters (Momentkontakt) gestoppt oder wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist oder eine andere Waschfunktion gewählt wird. Der Luftstrom kann aus Komfortgründen während des Trocknerzyklus immer wieder an- und ausgeschaltet werden.



### Gebrauch der Düse – Trocknungstechnik

A. Der Mosmatic-DRY zeichnet sich durch eine einzigartige Düsenkonstruktion aus, die auf der Technologie industrieller Luftmessner beruht. Die Düse erzeugt einen Luftstrom in Form eines Vorhangs oder einer Klinge, der höchst wirksam ist, um Wasser und Feuchtigkeit von Oberflächen und „komplizierten“ Fahrzeugbereichen wie Kühlergrill, Luftklappen, Haltern und Blättern von Frontscheibenwischern, Rädern und Spiegeln abzustreifen.

B. Die Mosmatic-DRY-Düse ist leicht zu gebrauchen und abgesehen von der offensichtlichen, immer in eine Richtung gehenden, allgemeinen Methode (von oben nach unten, von vorne nach hinten, von rechts nach links) gibt es nur zwei Grundtechniken:

- Bei durchgehenden Oberflächen neigen Sie die Düse in Richtung des zu trocknenden Bereichs und streichen mit der Düse die Oberfläche entlang, um Wasser und Feuchtigkeit „wegzuschieben“. Zur Konstruktion der Düse gehören zwei NeoGlide™-Führungen, die neben der Luftpuge sitzen, damit sich der Abstand zwischen Düse und Fahrzeugoberfläche und die Position besser einschätzen lassen. Die gesamte Düse wird aus Polyäthylen hergestellt, das keine schwarzen Streifen hinterlässt, und die NeoGlide-Führungen ermöglichen einen sanften Kontakt zwischen Düse und Fahrzeug, der den Fahrzeuglack und andere Oberflächen nicht zerkratzt oder beschädigt.

- Bei „offenen“ Bereichen wie z. B. Zierleisten, Grill, Luftklappen, Spiegeln und Rädern zielen Sie mit der Düsenluftpuge genau auf den zu trocknenden Bereich (senkrechter als bei durchgehenden Oberflächen) und der Mosmatic-DRY wird jegliche Feuchtigkeit auf dem Fahrzeug einfach atomisieren.

Das Mosmatic-DRY-System wurde so entwickelt, dass es dem Kunden ein „Gebrauchstempo“ bietet, das von der Dauer her mit anderen Wascharbeiten wie z. B. Waschen, Klarspülen und Wachsen vergleichbar ist. Anders ausgedrückt sollte der Trocknungsvorgang etwa die gleiche Zeit in Anspruch nehmen wie diese anderen Arbeitsgänge. Die vom Benutzer mit der Mosmatic-DRY-Düse ausgeführte Streich- oder Gleitbewegung über die Fahrzeugoberfläche wird größtenteils mit dem gleichen Tempo ausgeführt wie die Arm- oder Handbewegungen beim Waschen, Klarspülen oder Wachsen mit der Lanze. Es wird empfohlen, dass Waschboxenbetreiber ihren Kunden demonstrieren oder zeigen, wie man das Mosmatic-DRY-Produkt richtig einsetzt, damit der Arbeitsvorgang als angenehm empfunden wird und die Einnahmen aus dem Betrieb steigen.

# WARTUNGSANLEITUNG

## Regelmässige Wartung

### Wöchentlich

1. Ausleger auf Funktionstüchtigkeit prüfen – leichte „Schwenkbewegung“.
2. Lampenfunktion prüfen.
3. Düse auf Verschleiss, Verschmutzungen usw. untersuchen. Eventuell reinigen.
4. Testbetrieb:
  - A. Autowaschzyklus starten.
  - B. „Air Dry“-Service wählen (ein einzelner Motor sollte laufen).
  - C. Düenschalter drücken.
  - D. Mosmatic-DRY sollte voll funktionsfähig sein.
5. Einlassöffnung prüfen (an unterer Rückseite des Power Pack-Schalschanks), um sicherzustellen, dass sie nicht blockiert ist.)

**GEFAHR: NICHT DIE FINGER ODER ANDERE KÖRPER- ODER KLEIDUNGSTEILE IN DIESE ÖFFNUNG STECKEN.**

### Quartals-Check

1. Autowaschzyklus starten:
2. „Air Dry“-Service wählen (ein einzelner Motor sollte laufen).
3. Düenschalter drücken.
4. Mosmatic-DRY sollte voll funktionsfähig sein.
5. Die Power Pack-Abdeckung entfernen, um die Schalt- und Steuer-elemente des Systems zu prüfen (siehe unten).
6. Prüfen Sie beide Festkörperrelais – sie befinden sich in der Mitte des Power Pack-Steuermoduls – die kleinen grünen LED-Dioden, die Spulenaktivität anzeigen, sollten leuchten. Schalten Sie das System mit dem Düenschalter durch die Zyklen AN-AUS-AN. Ein Motor läuft, wenn der Düenschalter gedrückt wird. Der andere Motor wird über den Schalter für den Waschzyklus gesteuert. Die Automatik des Power Packs schaltet zurück auf OFF (AUS), wenn der Waschboxschalter auf eine andere Funktion oder auf OFF (AUS) gestellt wird oder die eingestellte Zeit abgelaufen ist.
7. Prüfen Sie die Betriebsbereitschaft der beiden Motoren, indem Sie nacheinander jeden Überlastschalter „öffnen“ (auf „OFF“, also AUS stellen). Führen Sie diesen Test an Überlastschalter Nr. 1 durch:
  - A. Schalten Sie auf „OFF“ (AUS) – prüfen Sie, ob Motor 1 abstellt.
  - B. Schalten Sie wieder auf „ON“ (EIN) – prüfen Sie, ob Motor 1 wieder anläuft.
  - C. Wiederholen Sie den Test mit Überlastschalter Nr. 2.
8. Inspizieren Sie den Bürstenbereich des Motors auf übermässige Lichtbogenbildung in der Kontaktzone zwischen Bürste und Kommutator.

**ACHTUNG: GEFÄHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGES. STROM-FÜHRENDE ELEKTRISCHE TEILE NICHT BERÜHREN. EIN ELEKTRISCHER SCHLAG KANN ZU SCHWEREN VERLETZUNGEN ODER ZUM TODE FÜHREN.**

### Wiederaufsetzen der Abdeckung des Power Pack-Schalschanks

1. Führen Sie die inneren Klemmen der Schalschrankabdeckung unterhalb der oberen Flansche des Power Pack-„Einlassrahmens“ ein. Die Flansche des „Einlassrahmens“ sollten an ihren Platz zwischen der Außenwand der Kunststoffhaube und den inneren rostfreien Halteklemmen gleiten.
2. Schieben Sie die Abdeckung nach hinten auf die Tafel der Hauptbaugruppe, bis der Bodenflansch der Haube sicher auf der Tafel sitzt.
3. Setzen Sie die beiden 1/4"-20 Kreuzloch-Rückhalteschrauben an ihrem Platz an den Seiten der Kunststoffhaube ein und ziehen Sie sie fest an. Es kann sein, dass die Haube leicht nach oben gebogen werden muss, damit die Rückhalteschrauben in die Gewindeeinsetzbuchsen auf der Hauptbaugruppe eingesetzt werden können.

### Eine Schmierung ist nicht erforderlich


Die Lager von Motor und Gebläse haben eine lebenslange Schmierung erhalten und SOLLTEN NICHT geschmiert werden.

## NEOGLIDE™

### Austausch der Einsätze

Die Mosmatic-DRY-Düsenbaugruppe enthält zwei Schaumstoffgleiter (NeoGlide™), die so entwickelt wurden, dass sie leicht ausgetauscht werden können. Wenn der Schaumstoff bis auf die Höhe des umgebenden Polyäthylenmaterials abgenutzt ist, tauschen Sie einfach die Einsätze aus, um die Düse zu erneuern.


Die Abbildung rechts zeigt, wo sich die NeoGlide™-Einsätze befinden.



#### Herausnehmen der Einsätze


Entfernen Sie die Einsätze, indem Sie den Schaumstoff mit einer Nadel oder einer langen Spitzzange ergreifen und aus den Schlitten an der Düse ziehen. Man muss nur genügend Schaumstoff und Klebstoff entfernen, um den Schlitzbereich an der Düse ausreichend zu säubern, damit das neue Stück Gleitschaumstoff eingesetzt werden kann.

Wiederholen Sie den Vorgang mit dem anderen Einsatz.




#### Montage der neuen Einsätze

Nachdem die alten Einsätze entfernt und die Schlitte an der Düse ausreichend gesäubert wurden, wozu auch die Entfernung der Silikonkleber-„Pfropfen“ aus den Löchern an beiden Düsenenden gehört, können die neuen Schaumstoffgleiter montiert werden. Drücken Sie den Gleiter zusammen, damit das „rechteckige“ Ende in den Schlitz passt. Ein stumpfer Nagel (schleifen Sie die Spitze eines grossen Nagels ab) oder ein Passstift ist als Hilfswerkzeug beim Einsetzvorgang nützlich. Stopfen Sie den Gleiter so weit in den Schlitz, dass die inneren Ecken des Gleiters an den Oberkanten der Düsenchlötzte sitzen.




#### Sichern der Einsätze

Wenn die neuen Einsätze sicher an ihrem Platz sitzen und das Loch im Einsatz jeweils mit dem Loch am Düsenende übereinstimmt, bringen Sie Kleber an, um den Gleiter an seinem Platz zu befestigen. Verwenden Sie das Loch an der Düse, um den Kleber anzubringen. Kontrollieren Sie den Vorgang, indem Sie durch die Düsenfuge schauen, um sich zu überzeugen, dass der Kleber in das Gleiterloch dringt.



# ERSATZTEILE

## Gehäuse



## Zubehör für Luftsysteme



**90° Rohrbogen**

inklusive 1x Rohrbride

Art. Nr.	Ø	Gewicht
60.314	50	0.4kg



**Verlängerung**

inklusive 1x Rohrbride

Art. Nr.	Ø	L	Gewicht
60.315	50	1000	1.9kg



**Drehmuffe**

inklusive 1x Rohrbride, Rostfrei

Art. Nr.	Ø	Gewicht
60.323	50	0.5kg



**Anschlag**

mit Gummipuffer, für LU

Art. Nr.	Gewicht
60.319	2.9kg




Zugkraft bis 3kg  
(verstellbar)

**Federzug**

inklusive 2x Rohrbriden


Art. Nr.	Ø	L	Gewicht
60.320	50	1500	0.8kg

## Elektrisch



Teil Nr.	Art. Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	60.936	2	Lampe, CF 230 V, 23 Watt
2	60.932	2	Trockner Motor, 230 V 50-60Hz
3	60.934	2	Kit, Kohle für Motor (2x für 1 Motor) mit Werkzeug
4	60.948	1	Relais, fest, Dreh-Typ
5	60.956	1	Kit, Klemmenblock niedrige Spannungen
6	60.950	2	Relais, fest, 230 V - 50A(R)
7	60.951	2	Überlastschalter für 230 V, 8 Amp

## Zubehör und Schlauchteile



## Beschilderung



Teil Nr.	Art. Nr.	Anzahl	Beschreibung
1	60.953	1	Kupplung mit 2x Schlauchklemmen
2	60.939	1	Verteiler mit Verkabelung integriert
3	60.940	1	Kit, Fugendüse, DüSENSCHALTER, 4.5m Schlauch und Verkabelung integriert
4	60.941	1	Düsenschalter
5	60.942	1	NeoGlide™ Kit (6x 2er Einheiten mit Kleber)
6	60.954	1	0.76m Schlauch, Anschluss Gehäuse zu Deckenkreisel inklusive Schlauchklemmen
7	60.938	1	Düsenhalter

Art. Nr.	Anzahl	Beschreibung
902.877	1	Hinweisschild

# EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG

Die Mosmatic AG, (nachfolgend Mosmatic genannt) gewährleistet bei diesem Gerät, dass es frei von Verarbeitungs- und Materialmängeln ist, und wird jeden Mangel gemäss den Bedingungen dieser eingeschränkten Gewährleistung beheben.

Mosmatic wird nach eigenem Ermessen innerst Jahresfrist ab Kaufdatum mangelhafte Teile oder Komponenten instandsetzen oder ersetzen. Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nur für den ursprünglichen Käufer.

Um gemäss den Bedingungen dieser Gewährleistung einen Antrag oder einen Anspruch auf Service anzumelden, muss der ursprüngliche Käufer mit Mosmatic Kontakt aufnehmen und die Seriennummer des Produkts, eine Beschreibung des vorliegenden Problems (einschliesslich einer Angabe der Teile oder Komponenten, die für mangelhaft gehalten werden) und das Kaufdatum angeben. Weder Teile noch Komponenten oder ganze Geräte sollten ohne eine von uns zugewiesene Genehmigungsnummer (Reklamationsnummer) retourniert werden.

Alle Versandkosten gehen zu Lasten des ursprünglichen Käufers. Alle von Mosmatic gemäss den Bedingungen dieser eingeschränkten Gewährleistung zur Retournierung freigegebenen Artikel müssen frankiert im Originalbehältnis oder entsprechender Verpackung je nach Genehmigung und Regelung durch Mosmatic an Mosmatic oder ein örtliches Kundendienstcenter geschickt werden. Der Käufer trägt das Risiko für Verlust oder Beschädigung während des Transports. (Falls Sie weitere Informationen zum richtigen Versand benötigen, schauen Sie bitte in ihrer Bedienungsanleitung nach oder wenden Sie sich an Mosmatic).

DER ERSATZ ODER DIE INSTANDSETZUNG VON TEILEN ODER KOMPONENTEN IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DIESER EINGESCHRÄNKten GEWÄHRLEISTUNG STELLT DAS EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL DES KÄUFERS GEGENÜBER MOSMATIC DAR.

Diese eingeschränkte Gewährleistung gilt nicht für Geräte, die aufgrund von Missbrauch, falscher Anwendung, versuchtem Diebstahl, mutwilliger Zerstörung, versehentlichem Anschluss an eine ungeeignete Spannungsquelle oder in Folge von Modifikationen, die nicht durch Mosmatic durchgeführt wurden, beschädigt wurden. Komponenten wie z. B. Dichtungen, elektrische Bauteile, Schläuche, Gummi, Kunststoffteile oder ähnliche Artikel unterliegen dem Verschleiss oder Verbrauch während des normalen Betriebs und dieser normale Zerfall wird durch diese eingeschränkte Gewährleistung nicht abgedeckt.

Mosmatic gibt keine Gewährleistung, dass das Gerät lokale, teilstaatliche oder eidgenössische/nationale/internationale Gesetze oder Regelungen einhält. Der Käufer übernimmt die volle Verantwortung für die Einhaltung dieser Gesetze.

ES BESTEHEN KEINE ANDEREN GEWÄHRLEISTUNGEN ALS DIE IN DIESEM DOKUMENT VORSTEHEND BESCHRIEBENEN, DIE ANSTELLE ALLER ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN STEHEN, EINSCHLIESSLICH - ABER NICHT BESCHRÄKT AUF - DER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGEN QUALITÄT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

MOSMATIC HAFTET NICHT FÜR ZUFÄLlige, SPEZIELLE SCHÄDEN ODER MITTELBARE, INDIREKTE ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH OHNE BESCHRÄNKUNG SCHÄDEN ALS FOLGE VON PERSONENSCHÄDEN ODER TODESFÄLLEN ODER BECHÄDIGUNG ODER ENTGANGENER NUTZUNG VON EIGENTUM.

# THE BASICS OF DRYING VEHICLES

## In car washing there are two drying processes that occur

1. Stripping or a mechanical movement of the water from the surface of the vehicle.
2. Evaporation or a change in state of the moisture from a liquid to a gas (water vapor).

The Mosmatic-DRY uses the stripping process as the primary means of removing the water from the surface of the vehicle. There is only a slight and incidental action of heating that takes place due to the action of the fan and acceleration of the air molecules within the system. This heating occurs after a brief period of use and is generally less than a 5°C rise from ambient temperature levels. The main action of the air stream that dries the vehicle is the impact (impingement) of air molecules on the vehicle surface and the water that is located thereon. To maximize this stripping action, we utilize a specially designed nozzle matched with properly sized flow producers (blowers) that are based on air knife technology. A brief description of air knives and their application to this product follows.

## What is an air knife?

Air Knives have been used for decades as solutions to tackle tough industrial drying and stripping jobs. Air knives provide rapid drying performance for bottling, food processing, building materials, machining and stamping operations and many other industrial applications that require high drying speed and "bone-dry" results! One or more air knives are usually positioned adjacent to a processing "line" to dry the items or parts as they pass through the 'curtain of air' at high speeds.

## Why are these Devices so effective?

The drying power of the air knife is based in the aerodynamic properties of fluids (like air or water) under certain flow conditions - laminar flow (streamline flow) vs. turbulent flow. The orifice shape of the air knife promotes laminar flow which maintains the original direction of the air stream. In the case of our dryer, this results in maintaining a much higher portion of the initial force and energy that was imparted by the blower system for water stripping power as the air stream impacts the vehicle surface. Air flow from a typical round nozzled (orifice) dryer produces turbulent air flow that quickly devolves into eddies - power-robbing vortices that also cause erratic flow patterns on the vehicle surface and re-wetting of previously dried areas. Additionally, since the nozzle shape creates a sheet-shaped flow, the Mosmatic-DRY nozzle can be positioned much closer to the vehicle and still provide "wide-track" drying.



## How does all of this relate to drying cars?

Take a look at the photos below. Both photos were taken on the same day, same conditions, same vehicle - with much different results.

Notice the difference in water droplet movement patterns. The dryer with round nozzle (photo on the bottom left) spreads the water droplets in a circular pattern - the water is moving in all directions.

The Mosmatic-DRY nozzle (photo on the bottom right) produces a laminar flow across the vehicle surface that causes the water droplets to be moved in a uniform direction.

Also take note of the distance between the nozzle and the vehicle surface. The dryer with the round orifice must be held at a considerably longer distance from the vehicle in order to produce a comparable drying track compared with the Mosmatic-DRY results. This greatly reduces the energy or force of the air stream as it impinges on the water droplets. In fact, as the nozzle to surface distance increases; the power of the air stream impacting the surface is reduced by the square of the change in distance (inverse squares relationship). This attribute of Mosmatic-DRY allows your customers to move the tool more rapidly over the vehicle surfaces - and because Mosmatic-DRY doesn't cause a re-wetting of the surface; they will enjoy a totally dry car - or motorcycle.



# INDEX

<b>The Basics of Drying Vehicles</b>	<b>19</b>	<b>Start-up / Operation Guide</b>	<b>28</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• In car washing there are two drying processes that occur</li> <li>• What is an air knife?</li> <li>• Why are these Devices so effective?</li> <li>• How does all of this relate to drying cars?</li> </ul>			
<b>Index</b>	<b>20</b>	<b>Initial Start-up</b>	<b>28</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Installation Completion Checklist</li> <li>• Start Up Test</li> <li>• Replace Power Pack Cabinet Cover</li> </ul>			
<b>Important safety instructions</b>	<b>21</b>	<b>Operation</b>	<b>29</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nozzle Use - Drying Technique</li> </ul>			
<b>Product Guide</b>	<b>22</b>	<b>Maintenance Guide</b>	<b>30</b>
Product Selection Operation Basics	22	Periodic Maintenance	30
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Typical "Full-Wall" Installation</li> <li>• Product Selection: Mosmatic Flexiblity</li> <li>• Mosmatic-DRY System Basics</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Weekly</li> <li>• Periodically</li> <li>• Replace Power Pack Cabinet Cover</li> <li>• No lubrication required</li> </ul>			
<b>Installation Guide</b>	<b>23</b>	<b>NeoGlide (TM)</b>	<b>31</b>
General Installation Instructions	23	Insert Replacement	31
<ul style="list-style-type: none"> <li>• STOP! Read before proceeding</li> <li>• General Installation Instructions</li> </ul>			
Positioning in the Wash Bay	23	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Removing the Insert</li> <li>• Installing new Inserts</li> <li>• Secure Inserts</li> </ul>	
LU Air Boom Installation Details	24	<b>Part Sheet</b>	<b>32</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mounting Details for Mosmatic LU Air Boom</li> </ul>			
Power Pack Installation Details	25	Cabinet Parts	32
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unpack Power Pack</li> <li>• Locate and install the hanger bracket on the bay wall</li> <li>• Prepare Dryer for Wall Mounting</li> <li>• Install Mosmatic-DRY Power Pack on wall bracket</li> <li>• Install Light Bulbs</li> <li>• Connect the Power Pack to the Connector Hose</li> <li>• Connect the Nozzle Control Switch Leads</li> <li>• Final Hose Connection</li> </ul>			
Electrical Connections	26	Accessories for Air-System	32
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Important safety instructions</li> <li>• Electrical Connection</li> </ul>			
Electrical Connections (Detail)	27	Electrical Parts	33
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Plenum &amp; Hose Parts</li> <li>• Grafic Part</li> </ul>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Limited Warranty</li> </ul>			
<b>Limited Warranty</b>			
<b>35</b>			

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:**

**READ ALL INSTRUCTIONS  
BEFORE USING THIS APPLIANCE.**



## **Caution**

To reduce the risk of electric shock, disconnect all such connections before servicing.

## **Warning - to reduce the risk of fire, electrical shock or injury**

For Commercial Use Only. Use only as described in the manual. Use only manufacturer's options and attachments. Do not put any objects into openings. Do not use with any opening blocked; keep free of dust, lint, hair and anything that may reduce air flow. Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and moving parts. Do not use on anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes. Do not use on flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.

## **Grounding Instructions**

This appliance must be grounded to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment-grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock.

## **Warning**

Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded.

## **Danger**

This equipment incorporates parts such as switches, motors, and the like that tend to produce arcs or sparks which can cause an explosion. When located in gasoline dispensing and service stations, install and use at least 6m horizontally from the exterior enclosure of any pump and at least 0.5m above driveway or ground level.

## **Mosmatic-DRY**

should not be used on any application other than specified in our catalog.


Please contact Mosmatic for further Assistance. Warranty, Terms and Conditions of Sale are not extended or modified by these instructions.

# PRODUCT GUIDE

## Product Selection Operation Basics

### Typical Wall Installation

(showing major system components)



### Product Selection: Mosmatic Flexibility

The Mosmatic-DRY is designed to be installed as a system including the Power Pack unit and a Mosmatic "LU" series boom to support the hose and hand-held nozzle.

The Power Pack is best installed close to the boom and is connected to the boom with a flex hose that is supplied with the system. A bracket for storing the nozzle (holster type) is also supplied and its positioning on a wall or post as part of this installation process. The illustration above shows the major components and their positions in a typical wall-mount set up.

### Mosmatic-DRY System Basics

The Mosmatic-DRY vehicle dryer is designed to be used for "in-bay" applications such installed on a post or a wall surface. It can also be installed in the attic or mezzanine of the building. This flexibility is afforded by using Mosmatic-DRY in combination with the appropriate LU series boom.

Mosmatic LU booms are available for installation on walls, ceilings or even free-standing when combined with the post or column support brackets. Consult the latest Mosmatic catalogs or your dealer for more information.

# INSTALLATION GUIDE

## General Installation Instructions

### **STOP! Read before proceeding**

The wall must be vertically plumb and capable of carrying the weight of the dryer and the load of any booms.

The operating weight of the Mosmatic-DRY is 35kg. Mosmatic requires that the boom system be fastened with four anchors capable of supporting a 30,000 N load.

### **General Installation Instructions**

1. The Mosmatic-DRY wall-mounting Power Pack and Mosmatic LU Series boom brackets are designed for use on a masonry or concrete walls. For use on a metal or wood or metal stud walls OR walls other than masonry construction, contact the factory before proceeding.
2. Be sure that the fasteners used are capable of supporting the weight of the Mosmatic-DRY Power Pack and the load requirements for the LU Series Air Boom Systems.
3. Refer to the these instructions, including all procedures given on the following pages and read the instructions for installing any wall or ceiling mounted booms.
4. Determine the location of the electrical service entrance. For wall mount installations, two choices are available - back entrance and top entrance. See electrical connection instructions for details.
5. The Mosmatic-DRY Power Pack is heavy. Use caution not to drop the dryer or cause bodily injury while lifting and handling. Verify that the dryer is securely attached to prevent the possibility of dryer falling after installation.
6. Mount the Mosmatic-DRY Power Pack bracket on the wall following the instructions,- Power Pack Installation Details. Perform all procedures given in the installation instructions in that section before mounting the Mosmatic-DRY Power Pack.
7. Failure to comply with above could result in severe personal injury, death or substantial property damage.

## Positioning in the Wash Bay


### **Location on the Wall**

Positioning the Mosmatic-DRY system begins with a determination of the location for the Mosmatic LU airboom. The boom should be located so that it will swing clearly - without interference. Consult the table below for dimensions of the various Mosmatic LU series air booms. The boom is attached to the wall, ceiling or post by means of a bracket. The boom should generally be located as close to the bay ceiling as possible without interfering with bay lighting, other booms, or fixtures. This will provide maximum clearance for vehicles and in the case of wall or post installations will also offer the best headroom clearance for pedestrians. Locating the swing axis of the boom as close to the center of the bay wall is preferable to allow easy coverage to the entire area of the bay. The Power Pack should be mounted as close as possible to the boom bracket for maximum airflow and best performance.

Part Nr.	Description	Length	Total Length
60.310	LU-D Series Ceiling Boom side inlet	1600mm/63"	1600mm/63"
60.311	LU-W Series Wall Boom	1600mm/63"	1600mm/63"
60.312	LU-B Series Floor mounted Boom	1600mm/63"	1600mm/63"
60.313	LU-D Series Ceiling Boom top inlet	1600mm/63"	1600mm/63"
60.314	Endpiece, Elbow 90°	150mm/6"	1750mm/69"
60.315	Endpiece, Extension	1000mm/39"	2600mm/102"
60.324	LU-DZ Series Ceiling Boom side inlet	1550mm/61"	1550mm/61"
60.326	LU-DZ Series Ceiling Boom top inlet	1550mm/61"	1550mm/61"

### **Mosmatic-DRY Dimensions**

The diagram below shows the dimensions of the Mosmatic-DRY cabinet referenced from the center line of the outlet nipple. It is usually best to locate the dryer power pack so that the outlet nipple is in line with the center line of the boom system bracket.




## LU Air Boom Installation Details

### Mounting Details for Mosmatic LU Air Boom

Prepare the Mosmatic LU Air Boom System by assembling the boom, extensions (if used), and elbow. Be sure that the fitting clamp rings are securely tightened.

**HINT:** Before attaching the boom to the wall or post, feed a pull wire or string through the boom tube from swivel to hose attachment end. This will facilitate feeding the nozzle switch control leads.


1. Mosmatic requires that the boom be attached to the wall using (4)  $\frac{1}{2}$ " fasteners. Be sure that the fasteners used are each capable of bearing a 30,000N load. Mark and drill holes according to the drawing below and following the fastener manufacturer's instructions.
2. Use the pull string to feed the nozzle-mounted flow switch leads (red and black) through the boom.
3. Attach the delivery hose (15 ft - 4.5M) to the end of the boom using the cuff provided. Clamp securely.
4. Adjust the boom "rest" position by rotating the boom bracket as provided by the angled slots. Do Not attach the connector hose (Power Pack to Boom) until the Power Pack is installed.



### LU-2"DZ (Air-boom «Z» for Ceiling installation)



### LU-D (Air-boom straight, ceiling mounted)



### LU-W (Air-boom straight, wall mounted)



## Power Pack Installation Details

### **Unpack Power Pack**

1. Remove the Power Pack assembly from the packaging board by removing the retaining screw located at the bottom of the back frame. This screw may be discarded.
2. Remove the plastic cabinet cover. Remove the two phillips retaining screws at the center of the cover sides.
3. Slide the cover forward - away from the stainless hanger bracket and main assembly back plane.

### **Locate and install the hanger bracket on the bay wall**

1. Locate the hanger bracket on plumb line as made in "Positioning Instructions".
2. Place the wall-mount bracket on the wall, using a level to align correctly. Use the two center holes to properly locate the attachment points on the plumb line.
3. Mark the two outer holes - these will be used to fasten the hanger bracket to the wall. The center holes are not used for wall mounting the bracket.
4. Drill the appropriate diameter holes (follow the anchor/fasteners manufacturer's instructions exactly).
5. Insert the anchors and fasten the wall bracket per the manufacturer's instructions.
6. Level the bracket and tighten the screws securely.

### **Prepare Dryer for Wall Mounting**

1. If the electrical connection will be routed to the top of the Power Pack, remove the plastic seal cap on the top of the unit. (Refer to diagram on page "Electrical Connections" for location.)
2. To route the electrical connection through the back of the unit:
  - a. Prepare a suitable watertight connection in accordance with local and national electrical codes. Contact a qualified electrician if you are unsure of these procedures.
  - b. Leave the plastic plug on top of the unit in place.  
DO NOT REMOVE.

### **Install Mosmatic-DRY Power Pack on wall bracket**

1. Measure 38cm below the bottom edge of the inlet nipple of the wall boom for the location of the top most hole(s) for installing the hanger bracket on the support wall or post. (For wall installations, use the two outer holes, for posts and pole installations use the center hole(s).)
2. Remove the plastic cabinet cover and lift the main assembly from the hanger bracket.
3. Install the hanger bracket using the holes drilled in step 1. Use a suitable fastener to support 35kg of weight.
4. Hang the main assembly of the Mosmatic-DRY on the hanger bracket using the four hooks built into the edges of the bracket. Secure the main assembly to the hanger bracket by bending the hooks to the side to prevent separation.

### **Install Light Bulbs**

Remove the light bulbs from the container. 23 watt CF bulbs are recommended. Do not use incandescent bulbs. Do not handle the bulb by glass portion but use the ceramic base (ballast) to insert the bulb into the fixture of the Power Pack.

### **Connect the Power Pack to the Connector Hose**

Loosen the upper band clamp on the black rubber air outlet coupler on the Power Pack. Do not remove the clamp. Insert the "uncuffed" end of the connector hose into the coupler and push the hose well into the coupler and the stainless tube of the Power Pack. (This will facilitate positioning the hose cuff onto the boom inlet fitting after the next step.)

### **Connect the Nozzle Control Switch Leads**

Before making the final hose connection to the boom, connect the red and black leads from Power Pack with the red and black leads from the Hose/Nozzle (which were lead through the boom during that installation process).

### **Final Hose Connection**

Slip the "cuff" end of the connection hose on the boom inlet fitting and secure with the clamp ring.

## Electrical Connections

### Important safety instructions

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS APPLIANCE.

Connect to electrical service. This unit requires a single 20 AMPS, 230 VAC circuit. Check local codes and requirements and refer to „IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS“ sheet in this manual.

**CAUTION ELECTRICAL SHOCK HAZARD. DISCONNECT POWER PRIOR TO BEGINNING AND SERVICE OR INSTALLATION WORK. GET ASSISTANCE IF YOU ARE UNSURE OF THESE PROCEDURES.**


### Electrical Connection

See illustration below for electrical inlet. Be sure to properly ground the unit using the ground stud located on the Power Pack back plane. Always check and follow local, regional and national electrical codes. See illustration below for location details.


### Caution

To reduce the risk of electric shock, disconnect all power connections before servicing.

Installer supplied electrical and control conduits - as specified by applicable codes.



## Electrical Connections (Detail)



 **Single Circuit Approach**  
20 Amps, 230VAC

 **Low Voltage Control Connections  
to wash selection Circuit**  
24V

# START-UP / OPERATION GUIDE

## Initial Start-up

### **Installation Completion Checklist (start with power pack cover off)**

1. Be sure that the boom is correctly installed and all or the fittings are secure.
2. Make sure that the hose and nozzle assembly is securely attached to boom.
3. Check that the Nozzle Switch wires lead through delivery hose, boom, connector hose and a proper connection is made with leads inside Power Pack cabinet.
4. Check that the light bulbs are installed. Do not handle the lamp by the bulb glass.
5. Inspect electrical connections - both circuits - to be sure that they are made to proper leads from control rail module.
6. Make sure that ground leads from supply circuits are properly connected to the ground post.
7. Inspect the 24 VAC control leads to be sure that they are connected from car wash bay service switch to blue (hot) and yellow leads from Power Pack control module (DIN rail).
8. Make sure the Power Pack circuit breakers (on DIN rail control module - left side) are switched "ON".
9. Be sure the Power Pack cut off switches (on DIN rail control module - left end) are closed (ON).
10. Turn power "ON" for both 230VAC circuits at car wash power panel.
11. Close Cover.
12. The Power Pack unit is now ready for testing.

### **Start Up Test**

**CAUTION: ELECTRIC SHOCK HAZARD. DO NOT TOUCH LIVE ELECTRICAL PARTS. ELECTRICAL SHOCK CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

1. Start car wash service cycle.
2. Select "Air Dry" service. This will cause blower #1 to operate.
3. Press Nozzle Switch.
4. This will operate blower #2 and Mosmatic-DRY should be fully operational.
5. Remove the Power Pack cover to check the unit controls (below).
6. Check both solid state relays - located in the center of the Power Pack control module - the small green LED coil activity lights will be illuminated. Cycle the unit ON-OFF-ON using the nozzle switch. Power pack "auto" resets to OFF position if the bay switch function is changed, times out, or switched to OFF position. Blower #1 will operate at all times that "Dry" service circuit is active.
7. Check operation of each motor by independently 'opening' (turning to "OFF" position) each Circuit Breaker. Perform this test on circuit breaker #1:
  - A. Switch to "OFF" - check that Motor 1 - "powers down"
  - B. Switch back to "ON" - check that Motor 1 starts
  - C. Repeat with circuit breaker #2.

### **Replace Power Pack Cabinet Cover**

1. Insert the internal clips of the cabinet cover underneath the top flanges of the Power Pack "intake tray". The "intake tray" flanges should slide into place between the outer wall of the plastic dome and the internal stainless retaining clips.
2. Slide the cover backward onto the main assembly panel until the dome base flange engages the panel securely.
3. Insert the two 1/4"-20 phillips head retaining screws located on the sides of the plastic dome and tighten securely. The dome may have to be flexed upward slightly to allow for insertion the retaining screws into the threaded inserts located on the main assembly.

# Operation


## Controls

A. Bay timer must be in 'active' state and "Air Dry" or "Dryer" function selected.

B. Mosmatic-DRY function will "start" when the above conditions are met, however only one blower is operational at this time giving the customer a "signs of life" indication. The dryer will not offer drying performance until the airflow activation switch button located on the nozzle is pressed.

NOTE: This switch is a momentary contact type switch and does not need to be depressed continuously. The switch just requires a quick touch to activate. The purpose of the Nozzle Control Switch is to ensure that the user has the nozzle gripped in their hand prior to airflow commencing.

C. The airflow is stopped by pressing the Nozzle Switch again (momentary contact) or when the timed cycle elapses or another wash function is selected. The airflow may be toggled ON-OFF-ON ... throughout the dryer service cycle for convenience.



## Nozzle Use - Drying Technique

A. Mosmatic-DRY features unique nozzle design that is based on industrial air knife technology. The nozzle produces a curtain or blade shaped airstream that is most effective at stripping water and moisture from surfaces and vehicle 'detail' areas such as grills, louvers, windshield wiper arms and blades, wheels, and mirrors.

B. The Mosmatic-DRY nozzle is easy to use and other than the obvious all-in-one-direction general approach (top-to-bottom, front-to-back, right-to-left), there are only two basic methods:

1. On solid surfaces, tilt the nozzle toward the area to be dried and sweep the nozzle along the surface to 'push' the water and moisture away. The nozzle is designed with two NeoGlide™ guides adjacent to the air slot to provide a gage for nozzle to vehicle surface distance and position. The entire nozzle is molded of non-marking polyethylene and the NeoGlide guides provide a soft nozzle to vehicle contact that will not mark or damage vehicle finishes.
2. To use on 'open' areas such trim, grills, louvers, mirrors and wheels; aim the nozzle air slot directly at the area to be dried (more perpendicular than solid surfaces) and Mosmatic-DRY will simply atomize any moisture from the vehicle.

The Mosmatic-DRY system is designed to provide the customer with a usage 'tempo' that is similar in duration with other wash services such as washing, rinsing, and waxing. In other words, the drying activity should consume about as much time as these other services. The user motion of sweeping or gliding the Mosmatic-DRY nozzle over the vehicle surface is much like the arm/hand motion speed that they would use when cleaning, rinsing or waxing with the bay wand. It is recommended that wash operators demonstrate or show customers how to properly use the Mosmatic-DRY product to provide a great wash experience and improve operating revenues.

# MAINTENANCE GUIDE

## Periodic Maintenance

### **Weekly**

1. Inspect Boom for Operation - easy 'swing' motion.
2. Check for lamp operation.
3. Check nozzle for wear, dirt, etc.  
Wipe clean, if needed.
4. Test operation:
  - A. Start car wash service cycle.
  - B. Select "Air Dry" service (single motor should operate).
  - C. Press Nozzle Switch .
  - D. Mosmatic-DRY should be fully operational.
5. Check inlet port (lower rear of Power Pack cabinet) to be sure that it is clear of any debris.

**DANGER: DO NOT PUT FINGERS OR ANY OTHER BODY PART, OR CLOTHING INTO THIS OPENING.**

### **Periodically**

1. Start car wash service cycle.
2. Select "Air Dry" service (single motor should operate).
3. Press Nozzle Switch .
4. Mosmatic-DRY should be fully operational.
5. Remove the Power Pack cover to check the unit controls (below).
6. Check both solid state relays - located in the center of the Power Pack control module - the small green LED coil activity lights will be illuminated. Cycle the unit ON-OFF-ON using the nozzle switch. One motor will operate with nozzle switch. The other motor will operate with car wash service cycle switch. Power pack "auto" resets to OFF position if the bay switch function is changed, times out, or switched to OFF position.
7. Check operation of each motor by independently 'opening' (turning to "OFF" position) each Circuit Breaker. Perform this test on circuit breaker #1:
  - A. Switch to "OFF" - check that Motor 1 - "powers down"
  - B. Switch back to "ON" - check that Motor 1 starts
  - C. Repeat with circuit breaker #2.
8. Inspect motor brush area for excessive arcing of brush/commutator contact zone.

**CAUTION: ELECTRIC SHOCK HAZARD. DO NOT TOUCH LIVE ELECTRICAL PARTS. ELECTRICAL SHOCK CAN RESULT IN SEVERE INJURY OR DEATH.**

### **Replace Power Pack Cabinet Cover**

1. Insert the internal clips of the cabinet cover underneath the top flanges of the Power Pack "intake tray". The "intake tray" flanges should slide into place between the outer wall of the plastic dome and the internal stainless retaining clips.
2. Slide the cover backward onto the main assembly panel until the dome base flange engages the panel securely.
3. Insert the two 1/4"-20 phillips head retaining screws located on the sides of the plastic dome and tighten securely. The dome may have to be flexed upward slightly to allow for insertion the retaining screws into the threaded inserts located on the main assembly.

### **No lubrication required**


The motor and blower bearings are lubricated for life and SHOULD NOT be lubricated.

# NEOGLIDE<sup>TM</sup>

## Insert Replacement

The Mosmatic-DRY nozzle assembly consists of two foam glides (NeoGlide<sup>TM</sup>) materials that are designed to be easily replaceable. If the foam material has been worn to the level of the surrounding polyethylene (base) material, Simply replace the inserts to renew the nozzle.


The location of the NeoGlide<sup>TM</sup> inserts is shown in the illustration to the right.



### Removing the Insert


Remove the old inserts by grasping the foam material with needle or long-nosed pliers and pulling the foam out of the slots in the nozzle. It is only necessary to remove enough foam material and glue to clean the slot area of the nozzle sufficiently to allow insertion of the new foamglide piece.

Repeat the process with the other insert.




### Installing new Inserts

After the old inserts are removed and the slots in the nozzle are sufficiently cleaned out, including removal of the silicone glue "plug" from the holes located at each end of the nozzle; the new foam glides can be installed. Compress the glide to fit the "squared" end into the slot. A blunted nail (grind off the point on a 10p. nail or larger) or drift pin is useful to aid in the insertion process. Work the glide into the slot until the inside corners of the glide fit into the outer edges of the nozzle slots.




### Secure Inserts

After the new inserts are securely in place and the hole in the insert is aligned with the hole at the ends of the nozzle, apply glue to secure the glide in place. Use the hole in the nozzle to apply the glue. Inspect by viewing the process through the nozzle slot to be sure that glue is penetrates the glide hole.



# PART SHEET

## Cabinet Parts



## Accessories for Air-System



**90° Pipe**

1x Pipe clamp included

Part No.	Ø	Weight
60.314	50	0.4kg



**Extension**

1x Pipe clamp included

Part No.	Ø	L	Weight
60.315	50	1000	1.9kg



**Swivel Coupling**

INOX, 1x Pipe clamp included

Part No.	Ø	Weight
60.323	50	0.5kg



**Bracket**

with Bumpers, for LU

Part No.	Weight
60.319	2.9kg




pulling force up to 3kg  
(adjustable)

**Pulley**

Pipe clamp included


Part No.	Ø	L	Weight
60.320	50	1500	0.8kg

## Electrical Parts



Item Nr.	Part Nr.	QTY.	Description
1	60.936	2	Lamp, CF 230 Vac, 23 Watt
2	60.932	2	Blower, W/Motor, 230 Vac 50-60Hz
3	60.934	2	Kit, Motor brush (2) W/ tool - for one 230 Vac Motor
4	60.948	1	Relay, solid state - toggle type
5	60.956	1	Kit, Terminal block low voltage
6	60.950	2	Relay, solid state power, 230 Vac - 50A(R)
7	60.951	2	Internal circuit breaker, for 230 Vac unit - 8 Amp

## Plenum & Hose Parts



## Grafic Part



Item Nr.	Part Nr.	QTY.	Description
1	60.953	1	Coupler, with 2x clamp bands
2	60.939	1	Assembly, plenum with control leads
3	60.940	1	Kit, hose assembly W/ nozzle & 4,5m wire - complete
4	60.941	1	Switch
5	60.942	1	NeoGlide™ Kit enough for 6 nozzle treatments
6	60.954	1	Hose, connector - blower cabinet to boom inkl.: 0,76m hose, swivel cuff and ring clamp
7	60.938	1	Bracket, poly nozzle holder

Item Nr.	QTY.	Description
902.877	1	Sign, Bay instructional

## LIMITED WARRANTY

Mosmatic AG, (Mosmatic) warrants this equipment against defects in workmanship and material and will remedy any defect to the terms of this Limited Warranty.

Mosmatic will repair or replace at its option, any defective part(s) or component(s) for a period of one (1) year from the date of purchase. This Limited Warranty extends to the original purchaser only.

To make a request or claim for service under the terms of this warranty, the original purchaser must contact Mosmatic and provide the product serial number a description of the problem (including some indication of the parts or components felt to be defective), and the date of purchase. No parts, components or the equipment should be returned without authorization number (RMA) from us.

The original purchaser shall be responsible for all shipping charges. Any item authorized by Mosmatic for return under the terms of this Limited Warranty must be shipped prepaid, in the original shipping container or equivalent to Mosmatic or to a local service center as authorized and determined by Mosmatic. The purchaser assumes the risk of loss or damage in transit. (Please refer to your owner's manual or contact Mosmatic if you need further information about proper shipping instructions.)

REPLACEMENT OR REPAIR OF PARTS OR COMPONENTS IN ACCORDANCE WITH THE ABOVE LIMITED WARRANTY SHALL BE THE PURCHASER'S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY AGAINST MOSMATIC.

This Limited Warranty does not cover equipment that has been damaged due to misuse, mis-application, attempted theft, vandalism, accident connection to an improper voltage supply or as a result of modification by other than Mosmatic. Components such as gaskets, electrical components, hose, rubber, plastic parts, or similar items are subject to wear and tear or consumption during normal operation and this normal disintegration is not covered by the Limited Warranty.

MOSMATIC makes no warranty concerning the compliance of the equipment with any local, state or federal/national/international laws or regulations. The purchaser agrees to accept full responsibility for complying with such laws.

THERE ARE NO WARRANTIES OTHER THAN THOSE ON THE FACE HEREOF DESCRIBED ABOVE AND THEY ARE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR PARTICULAR PURPOSE.

MOSMATIC SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES INCLUDING WITHOUT LIMITATION DAMAGES RESULTING FROM PERSONAL, BODILY INJURY OR DEATH OR DAMAGES TO OR LOSS OF USE OF PROPERTY.

